

目 次

ページ

序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 使用環境	1
5 整流装置の概要	2
5.1 整流装置の構成	2
5.2 整流装置の基本動作	2
6 運転・操作	2
6.1 一般事項	2
6.2 使用上の注意事項	2
6.3 使用前の確認事項	3
6.4 運転	3
6.5 停止	6
7 保守・点検	7
7.1 一般事項	7
7.2 保守・点検時の注意事項	7
7.3 点検	8
7.4 部品交換	11
7.5 整流装置の更新	12
8 異常時の処置	12
8.1 異常時の注意事項	12
8.2 異常時の処置手順	12
9 保管及び休止	13
9.1 整流装置の保管及び休止時の注意	13
9.2 使用開始時の注意	13
10 製品廃棄時の処置	13
11 設置・据付け	13
11.1 整流装置の設置・据付け時の注意事項及び確認事項	13
11.2 アンカーボルトの施工方法	16
11.3 ケーブル布設と接続上の注意事項及び確認事項	17
解説	19