

# 蓄電システムを 正しくご利用頂くために

## 蓄電システム(据置形、ポータブル形)の利点

- 万一の停電時にも電力が使用できます。
- 環境に優しく、省エネルギーに貢献します。



## 蓄電システムをご家庭・オフィスで、正しく安全にご使用いただくための注意

製品の仕様や使い方につきましては、ご購入製品のメーカーまたは、販売店にお問い合わせ下さい。


### 1 感電に注意



感電注意

●蓄電システムには、電気が蓄えられております。蓄電システムの入力プラグを壁コンセント等から抜いても感電する恐れがありますので、十分注意してください。

●蓄電システムのコンセントや穴、すき間、吸排気口に、指やピン、針金、金属物などの異物を入れないでください。感電、異常動作、火災の恐れがあります。




### 2 分解禁止



分解禁止

●蓄電システムは、分解、改造、修理をしないでください。感電、けが、発火、火災の恐れがあります。

※修理については、必ずメーカーもしくは販売店にご相談ください。




### 3 火気厳禁



火気禁止

●ガスコンロ、ストーブ、たき火などの火気の近くに設置しないでください。発火、破裂、火災の恐れがあります。



### 4 高温に注意



高温状態禁止

●直射日光が当たる場所などの高温となる場所に設置しないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂、火災の恐れがあります。



### 5 水濡れ禁止



水濡れ禁止

●蓄電システムは濡らしたり、結露したりする場所に設置しないでください。内部の回路、電池が短絡して発熱、発火、破裂、火災の恐れがあります。

●防水タイプの製品は除きます。詳細については、メーカーもしくは販売店にご相談ください。



## 6 子供だけでは使わせない



子供に注意

- 感電、やけど、火災の恐れがあります。




## 7 強い衝撃禁止



禁止

- 蓄電システムを高所から落としたり、蹴ったりして強い衝撃を与えないでください。電池などが変形して短絡し、発熱、発火、破裂、火災の恐れがあります。
- 高い場所、不安定な場所には設置しないでください。蓄電システムが、落下、転倒し、けが、発熱、発火、破裂、火災の原因になります。




## 8 吸排気口をふさがない



禁止

- 吸排気口にカバーを掛けないでください。
- 吸排気口に付着したほこりなどは、こまめに除去してください。ほこり等で口が詰まると、蓄電システム内の温度が上昇し、液漏れ、発熱、発火、破裂、火災のおそれがあります。




## 9 上に物を置かない



禁止

- 蓄電システムの上に花瓶や、重量物を置かないでください。蓄電システムが損傷し、感電、異常動作、発熱、発火、火災の恐れがあります。



## 10 取扱説明書の熟読と電池種類の確認



説明書を読む

- 蓄電システムをご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 電池の種類により取り扱いや、異常時の対処が異なることがありますので、蓄電システムに使用されている電池の種類を確認してください。



## 11 異常発生時の処置




異常時の対応

プラグを抜く




- 蓄電システムの使用、充電、保管中の異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気がついた時は、入力側、出力側全てのプラグをコンセントから抜いてください。発熱、発火、破裂、火災の恐れがありますので、直ちにメーカーもしくは販売店にご相談ください。

## 12 廃棄処理・リサイクルについて



リサイクル

- 蓄電システムを廃棄する場合は、一般ゴミ、粗大ゴミとして棄てないで取扱説明書の廃棄方法に従ってください。記載がない場合は、メーカーにお問い合わせください。



### その他の注意事項

- 生命に係わる機器(医療機器など)へは使用しないでください。ただし、専用機器は除きます。
- 定期的にコンセントやプラグに付いたほこりは取ってください。火災の原因になります。
- コンセント、プラグ、コードを傷つけないで下さい。電源コードが破損し、感電、火災の恐れがあります。(加工したり、重い物を乗せたり、無理に曲げたり、挟み込んだり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください)

- たこ足配線では使用しないでください。
- 蓄電システムに接続可能な機器の電気容量に関しては、取扱説明書をご確認ください。(記載がない場合は、メーカー、もしくは販売店にお問い合わせください)

- 蓄電システムの設置場所については、取扱説明書を良くお読みになり設置してください。
- 設置場所などに関してご質問のある場合は、メーカーもしくは販売店にお問い合わせください。